




# Dante Accelerator ファームウェア アップデートガイド

ヤマハ製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。このガイドでは、Dante Accelerator のファームウェアをアップデートする手順を説明します。

## ご注意(必ずお読みください)

- アップデート作業は、お客様ご自身の責任において行なってください。
- アップデートは 1 台ずつ行なってください。
- アップデート作業中(データのロード中)にケーブルを抜いたり、このガイドに記載された手順と異なった操作をされますと、機器が故障する場合がありますのでご注意ください。
- アップデート作業に失敗し、もう一度アップデート作業を実行しても機器が正しく動作しない場合は、ヤマハ修理ご相談センターにお問い合わせください。
- このガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- ファームウェアとそのアップデートプログラムの著作権は、Audinate 社が所有します。
- ファームウェア、ソフトウェア、およびガイドの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。
- このガイドに掲載されている画面は、すべて操作説明のためのもので、実際の画面と異なる場合がありますので、ご了承ください。
- Dante は、Audinate 社の登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Mac または Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

## アップデートの流れ



## アップデートの準備

以下のものを用意します。


- Dante Accelerator を取り付けて正常に動作しているコンピューター
- イーサネットケーブル(CAT7 のストレートケーブル)
- ファームウェア

ヤマハのプロオーディオサイト(以下の URL)からダウンロードし、解凍してください。

<http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/>

## プロダクトバージョンの確認

プロダクトバージョンは、Audinate 社の Dante Controller の Device View で確認できます。




## コンピューターと Dante Accelerator の接続

コンピューターのイーサネット端子と Dante Accelerator のプライマリーポートを、イーサネットケーブル(CAT7 のストレートケーブル)で接続します。

### NOTE

コンピューターにイーサネット端子が複数ある場合は、Dante Accelerator を接続していないイーサネット端子には何も接続しないでください。



## コンピューターの TCP/IP の設定


以下の手順で、コンピューターの TCP/IP の設定をします。

### Windows の場合

#### NOTE

手順の途中で「ユーザーアカウント制御」や「Windows セキュリティ」などの画面が表示された場合は、画面の指示に従って続行してください。

1. Windows の「コントロールパネル」→「ネットワークと共有センター」または「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックまたはダブルクリックします。  
「ネットワークと共有センター」画面が表示されます。
2. 「ネットワークと共有センター」画面の左側の「タスク」一覧の中から「ネットワーク接続の管理」または「アダプターの設定変更」をクリックし、「ローカルエリア接続」または「イーサネット」をダブルクリックします。  
「ローカルエリア接続のプロパティ」または「イーサネットのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
3. 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択して、「プロパティ」をクリックします。  
「インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
4. 「IP アドレスを自動的に取得する(O)」が選択されていることを確認します。



5. 「OK」をクリックします。

## Mac の場合

1. Dock の「システム環境設定」アイコンをクリックします。

「システム環境設定」画面が表示されます。

2. 「ネットワーク」アイコンをクリックします。

「ネットワーク」画面が表示されます。


3. 「Ethernet」をクリックします。

Ethernet の設定画面が表示されます。

### NOTE

Ethernet の選択肢が複数ある場合は、Dante Accelerator と接続している Ethernet を選択してください。

4. 「IPv4 の構成」または「構成」で「DHCP サーバを使用」が選択されていることを確認します。



5. 設定を変更した場合は「適用」をクリックし、画面を閉じます。

設定を変更していない場合は、画面を閉じます。

## ファームウェアのアップデート

1. Dante Updater を使用して、Dante Accelerator のファームウェアをアップデートします。

Dante Updater を使ったアップデート方法は、「Dante ファームウェアアップデートガイド」を参照してください。  
Dante Accelerator のファームウェア「FWUpdate\_AIC128-D\_vxxx.dnt」は圧縮ファイルの「Dante Firmware」フォルダーに入っています。xxxはプロダクトバージョンを表します。

2. コンピューターを再起動します。

## プロダクトバージョンの確認

1. 「[コンピューターと Dante Accelerator の接続](#)」で変更した接続を元に戻します。
2. 「[プロダクトバージョンの確認](#)」の方法で、バージョンが更新されていることを確認してください。

以上で、アップデートは完了です。

© 2013 Yamaha Corporation

2022年12月 発行 YJ-B0